

Крышные вентиляторы

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.bastionvent.nt-rt.ru | | эл. почта: bns@nt-rt.ru

Крышные вентиляторы

Габаритно-присоединительные размеры

Модель вентилятора	Размеры, мм							
	D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	H ₁	H _{max}
ВКР-4,0	400	450	700	770	820	910	175	715
ВКР-5,0	500	560	700	770	820	945	210	785
ВКР-6,3	630	690	700	770	820	985	230	1050
ВКР-8,0	810	870	1000	1070	1140	1315	335	1400
ВКР-10,0	1010	1070	1200	1270	1340	1570	420	1665

Технические характеристики крышных радиальных вентиляторов

Модель вентилятора	Электродвигатель		Аэродинамические характеристики		Масса, кг
	Мощность двигателя, кВт	Частота вращения, об/ мин	Q, м³/ч	P, Па	
ВКР-4,0	0,25	1000	1,6-3,7	170-0	77
	0,37	1000	2,5-5,1	250-0	80
	0,55	1500	0,44-1,83	430-0	80
ВКР-5,0	0,37	1000	1,2-4,1	250-0	88
	0,55	1000	2-5,9	250-0	91
	0,75	1000	3,1-8	250-0	93
	1,1	1500	1,5-5,3	250-0	93
ВКР-6,3	1,1	1000	3,1-9,6	430-0	108
	1,5	1000	4-11,2	430-0	112
	2,2	1000	5,2-13,4	430-0	122
	3	1000	6,4-15,3	430-0	128
	4	1500	5,7-14,5	970-0	121
	5,5	1500	7,9-17,5	970-0	132
	7,5	1500	10,2-20,5	970-0	165
	11	1500	12,6-24,9	970-0	179
ВКР-8,0	2,2	750	5,9-14,2	400-0	197
	3	750	9,9-20,8	400-0	206
	4	750	12,5-25,1	400-0	238
	5,5	750	15,6-28,8	400-0	252
	4	1000	8,3-17,3	610-0	202
	5,5	1000	13,9-26,1	610-0	236
	7,5	1000	17,5-30,3	610-0	251
	11	1000	21,9-34,7	610-0	300
	18,5	1000	29,7-61,9	1150-0	350
	22	1000	36-72	1250-0	390
	5,5	750	12-25,8	600-0	360
	7,5	750	20,7-48,2	600-0	419

ВКР-10,0	11	750	26,0-46,2	600-0	
	15	1000	17,5-40,8	1000-0	
	18,5	1000	24,7-48,3	1000-0	
	22	1000	32,1-58,2	1000-0	
	30	1000	45,3-68	1000-0	



Как следует из названия, крышные вентиляторы устанавливаются на крышах зданий. Это позволяет максимально использовать полезную площадь здания. Крышный вентилятор – это радиальный вентилятор низкого давления одностороннего всасывания. Рабочие лопасти вентилятора изготавливаются загнутыми назад, а ось вращения располагается вертикально. Корпус крышного вентилятора содержит специальное полимерное покрытие, а также может быть оснащен поддоном, клапаном, стаканом, защищающим от влаги и атмосферных осадков. Крышный вентилятор осуществляет вытяжку воздуха по одному вертикальному каналу. Такие вентиляторы могут быть использованы для осуществления регулируемой вентиляции здания, в том числе и без сети воздухо-водов. Основное отличие крышных вентиляторов – свободный выход потока воздуха. Область применения крышных вентиляторов весьма разнообразна. Они могут быть установлены на крышах жилых домов, спортивных объектов, производственных зданий, в помещениях для содержания животных, складах, гаражных помещениях, хранилищах

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93